

ASOCRET-KS/HB

Po około 2 minutach dojrzewania ponownie krótko wymieszać.

Mieszać tylko tyle materiału, ile można wyrobić w podanym czasie!

Narzędzia:

Powłoka antykorozyjna: pędzel

Warstwa szczipna: twarda szczotka, pędzel

Sposób nanoszenia/ zużycie:

Powłoka antykorozyjna:

ASOCRET-KS/HB nanosić na oczyszczoną stal zbrojeniową przy pomocy pędzla, równomiernie pokrywając w dwóch etapach. Stal zbrojeniowa może być wilgotna. Drugą warstwę nakładać po stwardnieniu pierwszej ale po min 4 godz. - max 24 godz. Po upływie doby można nanosić zaprawę naprawczą ASOCRET.

Warstwa szczipna:

ASOCRET-KS/HB wciera się twardą szczotką w przygotowane, zwilżone podłoże, wypełniając jego pory. Następnie nanieść zaprawę naprawczą ASOCRET metodą „świeże na świeże”.

W przypadku wyschnięcia warstwy szczipnej należy poczekać aż powłoka całkowicie zwiąże, a następnie wcieranie powtórzyć.

Oddziaływanie fizjologiczne i działania ochronne:

ASOCRET-KS/HB zawiera cement i w połączeniu z wodą tworzy związek o odczynie alkalicznym.

Dlatego też należy:

- unikać kontaktu z oczami i skórą,
- zabrudzenia natychmiast dokładnie sputkać dużą ilością wody,
- w przypadku dostania się do oka zasięgnąć porady lekarza,
- chronić przed dostępem dzieci!

Ważne wskazówki:

- Twardniejącej zaprawy nie wolno ani rozcieńczać wodą, ani też mieszać ze świeżą zaprawą.
- Otwarte opakowania zużyć w jak najkrótszym czasie.
- Powierzchnie nie poddawane obróbce zaprawą ASOCRET-KS/HB chronić przed jej działaniem.